


MANUAL DEL PRODUCTO



I. Precauciones Siempre se deben cumplir las siguientes precauciones básicas de seguridad. Para evitar accidentes y daños a la propiedad, por favor, siempre siga las atenciones como las siguientes.



Prohibición

ADVERTENCIA

Puede causar descarga eléctrica, cortocircuito o riesgo de incendio.

INSTALACIÓN

1. No use enchufes o fuentes de poder inusuales.
2. No instale el dispositivo en un lugar al alcance de los niños.
3. No instale el dispositivo en un lugar que no soporte peso y sea susceptible de propenso a caerse y colapsar.
4. No derribe el dispositivo.
5. Mantenga el dispositivo lejos de fuentes de calor y no almacene materiales inflamables y explosivos alrededor del dispositivo.
6. Exceptuando su exterior, el material de la carcasa no es resistente a la corrosión.
7. No coloque el dispositivo en alta temperatura o ambiente húmedo.
8. No use solventes inflamables, explosivos, corrosivos y otros peligrosos para limpiar el dispositivo.



Nota

Podría causar lesiones personales y daños a la propiedad. (pérdida).

INSTALACIÓN NECESARIA

1. Asegúrese de que la zona de instalación sea libre.
2. Conecte el dispositivo en una zona ventilada y adecuada.
3. No bloquee la salida de vapor rociando spray o otras obstrucciones cuando el dispositivo esté en operación.
4. No tire ni saque el cable de corriente con la mano mojada, ni tire del cable de corriente o se caiga el dispositivo.
5. Corte la energía en condiciones climáticas extremas.

ATENCIÓN

Este difusor es único para usar fragancias sin mezclar agua. Para un mejor rendimiento del perfume en el ambiente, recomendamos usar únicamente aceites puros.

II. Características



Voltaje: 12V

Potencia: 2.5W



Capacidad: 200ml

Peso: 0.55kg

Cobertura: 400-500m³

Tamaño: 140.5*65.5*178mm

III. Instrucciones de accesorios



Cabezal
atomizador



Tubo de
aceite



Botella
de fragancia

IV. Cómo usar el equipo



01. Elige tu aceite de fragancia favorito



02. Presiona el botón del dispositivo



03. Saca la botella de aceite



04. Vierte el aceite en la botella



05. Inserta el atomizador en el dispositivo



06. Conecta el cable de energía al dispositivo



07. Controla manualmente el programa de trabajo o App



08. Disfrutá de la fragancia

V. Introducción a la operación



1. Enciende automáticamente el equipo después de encenderlo.
2. **Visualización de la interfaz en pantalla cuando está en esperar.** Semana actual, hora local, información de trabajo, opacidad de batería, estado de conexión Bluetooth se muestran en pantalla.
3. **Configuración de hora local:**
 - 1) Mantén presionado el botón **"SET"** durante cinco segundos para iniciar la configuración de hora. Luego presiona el botón **"↑"** para configurar las horas, presiona el botón **"SET"** confirma. Luego ingresa a la configuración de minutos, presiona el botón **"↑"** para configurar los minutos. Finalmente, en la configuración de los días de la semana, presiona el botón **"↑"** para seleccionar y presiona el botón **"SET"** para confirmar y concluir. El sistema guardará la configuración actual y finalizará el ajuste.

VI. Configuración del tiempo e intensidad de la fragancia

Programas de trabajo configurables:

- (1) Presiona el botón "**MODE**" por primera vez para entrar al primer programa de trabajo de configuración del tiempo de trabajo (Evento activado). El botón "+" ajusta las horas. Presiona el botón "**SET**" para confirmar. Mantén presionado el botón "+" para ajustar las horas, presiona el botón "**SET**" para confirmar. Luego ingresa a la configuración de minutos, presiona el botón "+" para ajustar los minutos y presiona el botón "**SET**" para confirmar. El botón "-" cancela la configuración del trabajo, Guarda automáticamente y finaliza el primer programa de trabajo y tiempo programa tiempo.
- (2) Presiona el botón "**MODE**" por segunda vez para entrar al primer programa de trabajo de configuración del tiempo de reposo (Evento desactivado). El botón "+" ajusta las horas. Presiona el botón "**SET**" para confirmar. Mantén presionado el botón "+" para ajustar las horas, presiona el botón "**SET**" para confirmar. Luego ingresa a la configuración de minutos, presiona el botón "+" para ajustar los minutos y presiona el botón "+" para ajustar los minutos y presiona el botón "**SET**" para confirmar. El botón "-" cancela la configuración del trabajo.
- (3) Presiona el botón "**MODE**" por cuarta vez para entrar al primer programa para el ajuste de intensidad de reposo (Pausa intensa), Dentro de 5 a 100 segundos, presiona el botón "+" un vez para ajustar de 5 a 100 segundos. Dentro de 100 a 300 segundos, presiona "+" dos veces para ajustar de 10-300 segundos, y tres veces para ajustar de 30-900 segundos'. Presiona el botón "-" una vez para ajustar 5 segundos de intensidad del primer programa de trabajo.
- (5) Para los restantes 4 programas de trabajo y ajuste de intensidad de fragancia configurables, repite los pasos anteriores.

6. RESET DEL SISTEMA:

Presiona y mantén los botones "**MODE**" + "**SET**" durante 5 segundos para restaurar el dispositivo a los valores de fábrica. La recuperación del primer programa de horario tiene como hora establecida las 8:00 am 22:00 pm, el tiempo de trabajo será entre 10-120 segundos, los tres horarios restantes tienen como horario completo las 00:00:00, y el descanso del trabajo sera de 10-120 segundos.

- (5) Para los restantes 4 programas de trabajo y ajuste de intensidad de fragancia configurables, repite los pasos anteriores.

6. APAGADO/ENCENDIDO:

Presiona los botones "+" "**MODE**" + "**SET**" durante 5 segundos en el estado encendido para apagar el dispositivo, con la luz indicadora de encendido parpadeando 5 veces continuamente, y haciendo un sonido "TIC". En el estado de apagado, presiona y mantén los dos botones por 5 segundos hasta que el dispositivo emita un "beep" y la pantalla parpadee 3 veces seguidas.

VI. Conexión e instrucciones de la app

1. Descarga Aroma-Link:

Por favor, entra a la App Store, Google Play Store o Android App Store, luego coloca Aroma-Link y descarga la app.



APP de iOS



APP de Android

Para empezar a configurar el difusor en el teléfono móvil, por favor escanea el código QR para descargar la aplicación "Aroma

2. Conexión a la app

1. Primero enciende la función bluetooth en tu teléfono móvil.

2. Segundo ejecuta nuestra app Aroma-Link y elige el modo bluetooth.

Luego da clic en Mis Dispositivos, verás el nombre de dispositivo SmartLAO (El teléfono móvil debería estar cerca del equipo).

3. Tercero cliquea este aparato e introduce el código 1234 (la clave predeterminada es 1234), el equipo se conectará exitosamente.

(Verifique en las imágenes Figura 1 a Figura 4).



Figure 1




Figure 2

7. Descárgate, por favor la app para verificar que las instrucciones del control de la app correspondan al dispositivo en la aplicación móvil.

VII. Visualización y control de la app

3. Visualiza el estatus de trabajo y controla el equipo:

En la aplicación puedes verificar el tiempo de trabajo y reposo del equipo, cambiar las configuraciones y apagar y encender el equipo.




Figura 3



Figura 4

4. Configuración del tiempo de trabajo:

Clic en "Set up" en la interfaz principal para configurar los horarios de trabajo, soporta hasta cinco periodos de trabajo para cada día. Después de configurar, por favor da clic en "Guardar" para finalizar la configuración. (Verifique en las imágenes Figura 5 y Figura 6).




Figura 5



Figura 6

VII. Configura la interface principal para ajustar la frecuencia de trabajo (Verifique en las imágenes Figura 7 y Figura 8).



Figura 7



Figura 8

5. Renombra el equipo:

Por ejemplo: podemos modificar el equipo que se colocó en la sala de reunión: Sala de reunión 01:

Método para modificar: presiona el nombre del equipo "SmartA1" en la app (Verifique en la Figura 9), luego ingresa a la pantalla de modificación de nombre, después de renombrar el equipo da clic en "OK" para confirmar la configuración.




Figura 9




Figura 10

VIII. Inspección de Fallas

No huele	1. Verificar si la batería del dispositivo esté encendida o no. 2. Verificar si la bomba está funcionando y/o si la salida de neblina está bloqueada o no. 3. Verificar si el aceite esencial en el frasco se agotó o no y si el tubo se cayó.
Fuga de aceite	1. Fuga de aceite dentro del equipo: Verificar si el frasco de aceite esencial está apretado o no. 2. Fuga de aceite desde la salida de neblina: Verificar si hay algún obstáculo en el orificio de salida de neblina.
Ruido inusual	1. Verificar si la bomba falla, y reinstalar la bomba de aire. 2. Verificar si el orificio de salida de neblina está bloqueado por un obstáculo. 3. Verificar si la bomba tiene un bajo flujo de aire y baja presión.

IX. Garantía y servicio postventa

1. Atención postventa

- (1) Se brinda soluciones técnicas gratuitas y orientación sobre el proceso de instalación
- (2) Se ofrecen consultas en línea (FAQ) y sugerencias de marketing de aromas sin costo.

2. Atención y garantía del equipo

- (1) Todos los equipos gozan de 12 meses de mantenimiento (desde el día de la compra).
- (2) Proporcione la tarjeta de garantía, factura o otra prueba de adquisición que pueda demostrar que ordenó de nuestra empresa para disfrutar del mantenimiento gratuito:
- (3) Si el fallo fue causado por error humano u otra operación incorrecta, no pertenece al ámbito de garantía y no se aceptará brindar mantenimiento gratuito.

X. Mantenimiento del equipo

1. Por favor limpie el equipo periódicamente, se sugiere de 2-3 meses en un círculo, para que pueda trabajar en las mejores condiciones.
2. Por favor apague el equipo cuando lo limpie, y no se utilice directamente para operarlo con las manos mojadas, para evitar descargas eléctricas y lesiones.
3. Tenga cuidado al llenar y utilizar.
4. Por favor guarde el equipo y paquete con aceite aromático concentrado en el dispositivo o el paquete, para evitar que los residuos en el equipo produzcan olor.
5. Por favor cubra el equipo con una cubierta antipolvo, colocado en un lugar con sombra y ventilado.